ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:09

Link do produktu: https://dronexpert.eu/wodoszczelna-podwodna-lampa-led-10m-video-ulanzi-l1-pro-p-14039.html



Wodoszczelna Podwodna Lampa LED 10m VIDEO ULANZI L1 PRO

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Kod producenta	**L1 PRO**
Kod EAN	**6972436381319**
Producent	**ULANZI**

Opis produktu

Wysokiej jakości wodoszczelna lampa diodowa LED

Z uniwersalnym mocowaniem na gwint 1/4'' oraz typu gorąca stopka ISO

Dedykowana do filmowania i wykonywania zdjęć przy pomocy takich urządzeń jak:

- aparaty fotograficzne - lustrzanki / bezlusterkowce / aparaty kompaktowe
- kamery video
- kamery sportowe
- telefony / smartfony

W zestawie:

- Lampa diodowa LED
- Adapter mocujący na gorącą stopkę typu ISO
- Kabel ładujący USB
- Zestaw 20 szt. filtrów kolorowych - efektowych
- Pasek nadgarstkowy do lampy

Cechy urządzenia:

- Wysokiej jakości konstrukcja
- **Wodoszczelność do 10 metrów głębokości**
- **Klasa szczelności IP67**
- **4 poziomy regulacji siły oświetlenia**
- **Do 60 minut ciągłej pracy przy pełnej jasności lampy**
- Uniwersalne mocowanie na gwint 1/4'' oraz na gorącą stopkę typu ISO
- **Natężenie światła: 300 luksów przy odległości 1 metr**
- Wbudowany akumulator: 1000mAh
- **Kąt świecenia: 60 stopni**
- Temperatura barwowa 5500K
- 20 filtrów kolorowych w zestawie pozwalających na zmianę temperatury barwowej światła
- **Waga jedyne 60g**
- Wymiary: 3,8 * 3,8 * 3,6cm

ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577





Model: **L1 PRO**

Produkt firmy: **ULANZI**

LAMPA DIODOWA LED ULANZI L1 PRO

Lampa diodowa LED to wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie pozwalające na równomierne i kompleksowe oświetlenie kadru podczas filmowania, zarówno na lądzie jak i pod wodą do głębokości 10 metrów.

Wodoszczelna lampa LED została stworzona z myślą o osobach nurkujących z kamerami sportowymi , aparatami oraz telefonami / smartfonami.

Zadaniem kamery jest doświetlenie kadru pod wodą, gdzie widoczność i jasność bardzo często jest mocno obniżona.

Silne diody LED o mocy 300 lumenów poradzą sobie doskonale nawet na bardzo dużej głębokości do 10 metrów.

Lampa może być również bez problemu użytkowana na lądzie jako standardowa lampa oświetleniowa LED.

Wbudowane diody pozwalają uzyskać oświetlenie o temperaturze barwowej 5500 stopni Kelvina.

Lampa posiada również wbudowany regulator mocy oświetlenia (4 poziomy jasności), dzięki czemu istnieje możliwość dokładnego ustawienia mocy oświetlenia jakie potrzebujemy.

Lampa posiada specjalne dolne mocowanie typu ISO (szyna), pozwalające na podpięcie lampy w mocowaniu typu gorąca lub zimna stopka.

Dodatkowo lampa posiada również standardowy gwint mocujący 1/4'', dzięki któremu przytwierdzimy ją do każdego urządzenia posiadającego gwint mocujący 1/4''.

Lampa została wykonana z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo trwała, estetyczna i cechuje się wysoką ergonomią użytkowania.



Specyfikacja:

- **Wodoszczelność do 10 metrów głębokości**
- **Klasa szczelności IP67**
- **4 poziomy regulacji siły oświetlenia**
- **Do 60 minut ciągłej pracy przy pełnej jasności lampy**
- Uniwersalne mocowanie na gwint 1/4'' oraz na gorącą stopkę typu ISO
- **Natężenie światła: 300 luksów przy odległości 1 metr**
- Wbudowany akumulator: 1000mAh
- **Kąt świecenia: 60 stopni**
- Temperatura barwowa 5500K
- 20 filtrów kolorowych w zestawie pozwalających na zmianę temperatury barwowej światła
- **Waga jedyne 60g**
- Wymiary: 3,8 * 3,8 * 3,6cm
- Odległość doświetlenia - 5 metrów
- Trwałość diod: 50 000 godz. świecenia.
- Ładowanie: portu USB TYPE-C (kabel ładujący USB w zestawie)



ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577





Zestaw składa się z:

- Lampy diodowej LED
- Adaptera mocującego na gorącą stopkę typu ISO
- Kabla ładującego USB
- Zestawu 20 szt. filtrów kolorowych - efektowych w pudełku ochronnym
- Paska nadgarstkowego do lampy
- Pudełka ochronnego na lampę
- Instrukcji obsługi



Zestaw 20 szt. filtrów efektowych

W zestawie z lampą otrzymujemy zestaw 20szt. filtrów nasadkowych.

Filtry pozwalają kreatywnie wykorzystać lampę, umożliwiając bardzo dokładną kontrolę temperatury barwowej światła.

Dzięki temu możemy uzyskiwać najróżniejsze efekty kolorystyczne oświetlenia.



Zestaw bardzo dobrze współpracuje m.in. z następującymi aparatami:

Nikon: Z7 / Z6 / D3500 / D850 / D7500 / D5600 / D3400 / D500 / J5 / V4 / D5500 / D810A / D7200 / 1 / V1 / J1 / J2 / V2 / S1 / AW1 / V3 / J3 / J4 / S2 / D3300 / D610 / DF / D750 / D810 / D5300 / D7100 / D3200 / D5200 / D5100 / D3100 / D7000 / D40 / D40x / D50 / D60 / D70 /D70s / D80 / D90 / D5000 / D3000 / D600 / D800 / D800E / D700 / D300s / D300 / D200 / D100

Nikon: A / P900 / AW130 / L340 / L840 / P610 / P530 / P600 / L830 / L330 / P500 / L120 / P100 / P90 / P80 / L100 / L110 / L810 / L610 / P7100 / P7700 / P7800 / L620 / S6600

Canon EOS: R / RP / 4000D / M6 / M50 / M100 / 2000D / 4000D / 250D / 200D / 6D MARK II / M5 / 77D / M5 / 5D MARK IV / 800D / 1300D / G7X MARK II / 80D / M10 / M / M3 / 5Ds / 5Ds R / 750D / 760D / M2 / 1200D / 7D MARK II / 700D / 70D / 100D / 650D / 60Da / 600D / 1100D / 60D / 1000D / 550D / 500D / 450D / 350D / 300D / 400D / 50D / 40D / 30D / 20D / 10D / 7D / 6D

/ 5D MARK III / 5D MARK II

Canon: SX740 HS / G9 X MARK II / G9 X / G5 X / G3 X / S200 / S120 / G1X MARK II / G7 X / SX60 HS / SX410 IS / SX400 IS / SX710 HS / SX610 HS / SX700 HS / SX600 HS / SX530 HS / SX520 HS / G16 / SX510 HS / SX170 IS / G1X / SX50 HS / SX500 IS / SX160 IS / SX40 HS / SX130 / SX150 / SX210 / SX130 / SX120 / G15 / G12 / SX30 / G10 / G11 / SX1 / SX20 / SX10 / SX100 / G9 / G7 / S5 is

Pentax: K-70 / K-1 II / KP / K-1 / K-3 II / K-01 / Q-S1 / K-S1 / K-S2 / Q / Q1 / Q10 / Q7 / 645Z / 645D / K-3 / K-50 / K-500 / K-30 / K-5 II / K-5 IIs / K-5 / K-r / K100D / K200D / K20D / K10D / K110D / K-m / K-7 / K-x / *istD / *istDL / *istDS

Olympus: Stylus 1s / Stylus 1 / OM-D E-M1X / OM-D E-M10 II / OM-D E-M10 III / OM-D E-M5 / OM-D E-M5 MARK II / OM-D E-M1 / OM-D E-M1 II / OM-D E-M10 / E-5 / E-3 / E-30 / E-450 / E-620 / E-520 / E-510 / E-500 / E-420 / E-410 / E-400 / E-300 / E-330

Sony Alpha: A9 / A99 II / A6400 / A6500 / A6300 / A68 / A5100 / A6000 / A3500 / A5000 / A7 / A7 II / A7 III / A7R / A7S / A7S II / A7R II / A77M2 / A77 II / A3000 / A58 / A99 / A850 / A900 / A700 / A37 / A65V / A77V / A35 / A33 / A55 / A57 / A65 / A77 / A290 / A390 / A560 / A580 / A450 / A230 / A330 / A380 / A500 / A550 / A700 / A350 / A300 / A100 / A200

Olympus: TG-5 / SH-3 / TG-4 / SH-2 / TG-860 / SP-100EE / TG-1 / TG-2 / TG-3 / SP-610 / SP-820 UZ / SP-800 / SP-600 / SP-590 UZ / SP-570 UZ / SP-565 UZ / SP-560 UZ / SP-550 UZ / SP-510 UZ

Panasonic: FZ1000 II / DC-S1RM / DC-S1R / DC-S1M / DC-S1 / DC-GX880 / DC-G90 / GX9 / G9 / DC-S1RM / DC-S1R / DC-S1M / DC-S1 / LX15 / FZ82 / FZ80 / GX800 / GH5 / G80 / FZ2000 / FZ300 / G7 / GX80 / GX8 / TZ200 / TZ90 / LX100 II / LX100 / GF7 / FZ72 / LZ40 / GF6 / GM5 / FZ1000 / GH4 / GM1 / GX7 / FZ70 / G6 / G5 / G3 / GH3 / GX1 / GF5 / GF3 / GF2 / GF1 / FZ100 / FZ200 / FZ18 / FZ28 / FZ38 / FZ7 / FZ8 / FZ50 / FZ30 / FZ20 / G1 / GH1 / G2 / GH2 / FZ40 / FZ45 / FZ62 / FZ200 / LX7 / LX5

Sony DSC: HX350 / HX1 / H100 / H50 / H20 / H10 / H9 / H7 / H5 / H3 / H2 / H1 / HX200V / HX100V / RX100 / RX1 / RX1R / RX1R II / RX100 II / RX10 / RX100 III / RX100 IV / RX100 V / HX400V / HX400 / HX300 / H300 / H400 / HX60 / HX60V / HX50 / HX50V / WX350 / WX300

Sony: NEX-5T / NEX-3N / NEX-3NY / NEX-3NL / NEX-5R / NEX-6 / NEX-6L / NEX-6Y / NEX-F3 / NEX-C3 / NEX-7 / NEX-7K / NEX-3 / NEX-3A / NEX-3D / NEX-3DW / NEX-3K / NEX-3KS / NEX-5 / NEX-5A / NEX-5C / NEX-5D / NEX-5DB / NEX-5HB / NEX-5K / NEX-5KS / NEX-5N

Olympus: PEN E-PL9 / E-PL8 / F / E-PL6 / E-PL7 / E-P5 / E-P1 / E-P2 / E-PL1 / E-PL2 / E-P3 / E-PL3 / E-PM1 / E-PM2 / E-PL5

FujiFilm: GFX 50S / GFX 50R / X-T30 / X-T20 / X-T100 / X-H1 / X-E3 / X-T3 / X-T100 / X-A5 / X100F / GFX 50S / X-T20 / X-A3 / X-T2 / X-A10 / X-E2S / X-A3 / X-T2 / X-Pro2 / X-T10 / X-A2 / XQ2 / XF1 / S1 / S4800 / S4700 / X100T / S8600 / X30 / X-PRO1 / X-T1 / X-E1 / X-E2 / X-A1 / X-M1 / X-S1 / X-A2 / XF10 / X100F / X100T / X70 / HS10 / HS11 / HS20 EXR / HS22 EXR / HS25 EXR / HS28 EXR / HS30 EXR / HS33 EXR / HS35 EXR / HS50 EXR / S4000 / S3200 / S2980 / S2950HD / X-S1 / X10 / X100 / X100S / X100F / X20 / S2500HD / S2000HD / S1800 / S1600 / S1500 / S1000fd / S8000fd / S8100fd / S9600 / S9500 / S5800 / S5700 / S5600 / S1 Pro / S2 Pro / S5 Pro / S2960 / S2980 / S4200 / S4500

Pentax: XG-1 / X5 / X70 / X-5

Samsung: NX3300 / NX mini F1 / NX-500 / EK-GN120 / WB1100F / NX200 / NX3000 / NX30 / NX mini / WB5000 / NX10 / NX20 / NX1000 / NX5 / NX11 / NX1100 / NX100 / WB100 / NX2000 / NX300

oraz kamerami sportowymi:

- Sony Action Cam HDR-AS10 / HDR-AS15 / HDR-AS20 / HDR-AS30 / HDR-AS30V / HDR-AS100VR / HDR-AS100V
- Sony Action Cam MINI HDR-AZ1VR / HDR-AS200V / FDR-X1000V / HDR-AZ1 / HDR-AS50 / FDR-X3000 / FDR-X1000VR
- Sony DSC-RX0
- GoPro Hero
- GoPro Hero 2
- GoPro Hero 3
- GoPro Hero 3+
- GoPro Hero 4
- GoPro Hero 4 Session
- GoPro Hero +
- GoPro Hero 5
- GoPro Hero 5 Black
- GoPro Hero 5 Session
- GoPro Hero 6
- GoPro Hero 6 Black
- GoPro Hero 7 Black
- GoPro Hero 7 Silver
- GoPro Hero 7 White

- SJCAM SJ7000+
- SJCAM SJ6000+
- SJCAM SJ7000
- SJCAM SJ6000
- SJCAM SJ5000plus
- SJCAM SJ5000wifi
- SJCAM SJ5000
- SJCAM SJ4000 Wifi
- SJCAM SJ4000
- SJCAM SJ6 LEGEND
- Xiaomi / Xiaoyi Yi / Yi 2 4K
- Xiaomi MIJIA 4K

a także telefonami:

iPhone : 4s / 5 / 5c / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / SE / 7 / 7 Plus / X / 8 / 8 PLUS / X / XS / XR / XS MAX / 11 / 11 PRO / 11 PRO MAX

Huawei Ascend : Mate 9 / Mate 9 Pro / Mate 7 / G730 / G700 / P7 / P6 / G6 / P7 / Y520 / Y540 / Y320 / Y221 / Y550 / Y530 / Y330 / G7 / G6 / G630 / G620S / G730 / Y600 / G525 / G510 / P6S / Y511 / G700 / Y300

Huawei : P30 / P30 PRO / P20 / P20 PRO / NOVA 3 / NOVA 2 / MATE RS / MATE 10 / MATE 10 PRO / NOVA / NOVA SMART / NOVA PLUS / P Smart / Mate 9 / Mate 9 Pro / Mate 8 / P10 / P10 Lite / P10 PLUS / P9 PLUS / P9 / P9 Lite / Y9 / Y5 PRIME / Y7 PRIME / Y7 / Y3 / Y5 / Y6 / Y6II / Y6 PRO / Y5II / Y3II / Enjoy 5 / Mate S / Y635 / Y625 / G8 / P8 / P8 Lite / P8 max / ShotX / GX8 / Nexsus 6P / GT3 / GR5 / GR3

Huawei Honor : 3X / 3C

HTC : U12+ / 12 / 12+ / U11 / U11 Life / U11+ / U11 / 10 evo / 10 / 10 Lifestyle

HTC Desire : 650 / 10 lifestyle / 825 / 630 / 630 Dual Sim / 530 / 300 / 310 / 500 / 610 / 816 / 620G / EYE / 626 / 620 Dual Sim / 820 / 820 Dual Sim / 820G Dual Sim / 826 / 616 Dual Sim / 516 Dual Sim / 510 / 728G / 626G / 620 / 320

HTC One : A9s / A9 / M8s / mini / mini 2 / E8 / X / M8 / M9

HTC : U11 / U Ultra / U Play / 10 evo / 10 / 10 lifestyle

LG Swift : L9 II / L7 II / L5 II / L3 II/ G

LG NEXUS : 4 / 5 / 5X

LG : G7 / Q7 / Q7 Dual / K11 / K11 Dual / K9 / K9 Dual / V30 / Q6 / G6 / K10 / K8 / K4 / K3 LTE Dual SIM / K8 LTE Dual / K10 LTE Dual / X Power / X cam / X Screen / G5 / G5 SE / G6 / K4 LTE / K10 / K10 LTE / K8 LTE / Stylus 2 / V10 / Zero / G4 / G4S / G4C / G4 Stylus / Flex2 / L50 / L65 / Flex / F70 / L70 / L90 / G2 / G2 mini / G Pro / G3 / G3 STYLUS / G3S / L Fino / Magna / Leon / Joy / L Bello / Bello II / G4S DUAL / Tribute 2 / Class F620S/ G4 Beat / Max / G4c / Escape 2 / Joy TV / Spirit 3G / Spray 402LG / F60 / L60 / L80 / L40

Samsung Galaxy : S10 / S10+ / S10E / A6+ / A8 / Note 9 / Note 8 / S9 / S9+ / S8+ / S8 / J7 / J6 / J5 / J3 / A6 / A5 / A3 / Grand Neo / Grand Prime / S7 Edge / S7 / S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / S4 / S5 / S5 Neo / S4 Mini / S5 Mini / S III / S III Neo / Grand 2 / Note 3 Neo / K Zoom / A3 / Pocket 2 / Z1 / Note 4 / A / A7 / J2 / Note 5 / J1 / Xcover 3 / Trend 2

Sony Xperia : XZ2 Premium / XZ2 / XZ2 Compact / XA2 Plus / XA2 / XA2 Ultra / L2 / XZ1 / XZ1 Compact / XZ Premium / XA1 Plus / XA1 / XA1 Ultra / L1 / XA / XZ / X / X Compact / E5 / M5 / Z5 / Z5 Premium / Z5 Compact / Z5 Dual / Z3+ / M4 Aqua / E4g / Z3 / Z3 Compact / Z3 Dual / E3 / M2 Aqua / T2 Ultra / Z Ultra / SP / X Performance / X / XA Ultra / XA / E4 / E1 / Z1 Compact / Z1 / Z Ultra / V / Z / E / E dual / SP / L / M / M2 / Z1 / E1 / Z2 / T3 / Sola / Go / miro / P / J / E4 / C3 / C

Prestigio : Grace R7 / Grace Q5 / Grace Z3 / Grace Z5 / Wize K3 / Wize L3 / Wize M3 / Wize N3 / Wize O3 / Wize P3 / Wize F3 / Wize E3 / Wize D3 / Wize C3 / Wize A3 / Muze C3 / Muze A5 / Muze A7 / Muze D3 / Muze E3 / Grace X7 / Grace Q5 / Grace S5 / Grace X3 / Grace X5 / MultiPhone / Muze A3 / Muze F3 / Muze K5 / Wize NK3 / Wize NV3 / Wize PX3

Lenovo Vibe : Shot / Shot Z90-7 / X / X2 / X2 PRO / X3 / S1 / P1m / P1 / P1 Pro / Z / Z2

Lenovo : K6 Power / K6 Note / K6 / K5 Plus / Phab 2 / Phab Plus / Phab 2 Pro / Phab / Phab Plus / P2 / K5 Plus / C2 / C2 Power / B / A / K5 / A3690 / A7000 / A7000 Plus / A2010 / A5000 / A5860 / A6000 / A6000 Plus / A1900 / A319 RocStar / A606 / A536 / A328 / S60 / s60t / K3 Note / K80 / P70 / P70t / P90 / K3 / S856 / S90 Sisley

Lenovo : MOTO Z / MOTO Z Play / MOTO X Style / MOTO X Play / MOTO G / MOTO G4 / MOTO G4 PLAY / MOTO G4 PLUS /

MOTO X FORCE / MOTO X STYLE / MOTO G3 / MOTO X PLAY / MOTO E3

Xiaomi : Mi 8 / Mi A2 / Mi A2 Lite / Mi MIX 2S / Mi MIX 2 / Redmi 6 / Redmi 6A / Redmi S2 / Redmi Note 5A / Redmi 5A / Redmi Note 5A Prime / Mi 6 / Mi A1 / Mi 5 / Mi Max 2 / Mi Mix / Mi Max / Mi Note / Redmi 4X / Redmi Note 4X / Redmi Note 4 / Redmi Note / Redmi 3S / Redmi Pro / Redmi Note 3 / Redmi Note 3 Pro / Redmi 2 / Mi4c / Redmi Note 2 Pro / Redmi Note / Mi4i / Mi Note / Hongmi 2 / Hongmi 1S / Mi4 / Hongmi / Mi-3

Nokia : 7.1 / 6.1 / 5.1 PLUS / 5.1 / 3.1

Nokia : X / X2 / X2 DUAL SIM

Nokia Lumia : 620 / 625 / 630 / 635 / 925 / 930 / 510 / 520 / 525 / 530 / 720 / 735 / 920 / 930 / 830 / 1020 / 1320 / 1520

Microsoft Lumia : 650 / 950 / 950 XL / 640 XL / 550 / 640 DS / 535 / 532 / 535 DUAL SIM / 532 DUAL SIM / 435 DUAL SIM / 930 / 640 / 1320

NALEŻY PAMIĘTAĆ NATOMIAST ABY ZAMOCOWAĆ LAMPĘ KONIECZNY JEST UCHWYT Z GWINTEM 1/4'' LUB TYPU GORĄCA STOPKA ISO. nIE POSIADAJĄC UCHWYTU NALEŻY NABYĆ GO OSOBNO LUB KORZYSTAĆ Z LAMPY TRZYMAJĄC JĄ W DŁONI.

Przykłady zastosowania lampy

Uwaga! Akcesoria dodatkowe inne niż opisane powyżej oraz aparaty, telefony i kamery przedstawione na zdjęciach pełnią jedynie funkcję poglądową i nie są przedmiotem sprzedaży.



ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577